

Instruktioner byte av Polonite®-säck

Av säkerhetsskäl bör man använda skyddshandskar och skyddsglasögon vid kontakt med kalkmaterialet i ReACT®. Detta på grund av materialets höga pH, som gör att ex. damm från kalken kan skapa irritation på hud och ögon.

- Lossa anslutningen (slangen) på befintlig säck och **använd alla fyra lyftstroppar(!)** för att lyfta ur säcken. Ett litet hål kan göras försiktigt en bit upp i sidan på säcken för att släppa ut en del vatten och därmed göra säcken lättare. **Tänk på att en vattenfylld säck väger betydligt mer än en ny, torr!**
- Lyft i den nya kalksäck i brunnen med sina lyftstroppar – **alla fyra stroppar måste användas!** Placera säcken så att slangen kan anslutas vinkelrätt i inloppet.
- Knyt upp säcken och vik ner kanten ordentligt enligt bilden till höger. **Detta är avgörande för filtrets funktion!** Använd gärna buntband så att säcken inte rullas upp igen (gör små hål för att kunna trä igenom buntbanden).
- Koppla slangen till inloppet med hjälp av den svarta gummimuffen. Denna träs på slangen för att sedan tryckas in i den grå rörkonan. Det får inte bli en båge av slangen som når över höjden på inloppet – det går bra att kapa slangen i så fall för att undvika detta.
- Använd gärna Glidex på gummimuffen för att få in den så långt som möjligt, detta för att garantera att anslutningen är tät. Om det gula röret är för långt går det bra att kapa det. **OBS, det är mycket viktigt att kontrollera att anslutningen verkligen blir tät.**
- Sätt på brunnslocket. Glöm inte att barnsäkra det med ett hänglås eller liknande.
- **OBS! Man ska absolut INTE göra något hål i slangen. Och inget T-rör ska användas i anslutningen.**
- **OBS! Undvik att stå med kranbil på allmän väg och blockera trafiken!**



Vid frågor eller funderingar kontakta Alnarp Cleanwater:

info@alnarpcleanwater.se

Tel: 040-462690