

Instruktioner för provtagning av Alnarp Cleanwater Bioreningsverk med ReACT (Polonite)

Vattenprov ska tas i ytan på säcken eftersom vattnet leds ner i botten på säcken och stiger upp genom materialet. Utloppet är alltså i ytan på säcken.

Provet ska tas försiktigt i ytan utan att röra upp materialet.



Alnarp Cleanwater

Box 206

23053 Alnarp

040-462690

info@alnarpcleanwater.se

www.alnarpcleanwater.se